


ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE



MODEL : CLIFTON COFFEE & END TABLE / TABLE À CAFÉ ET TABLE DE BOUT "CLIFTON"





IMPORTANT NOTE / NOTE IMPORTANTE :

* Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched. / Placer tous les morceaux de bois sur une surface propre et douce, comme une couverture ou un tapis, pour éviter les égratignures.


* Before you begin, kindly follow the Assembly Instructions step by step. / Avant de commencer, suivre attentivement les instructions pour l'assemblage étape par étape.



PART LIST / LISTE DES PIÈCES		
NO	DESCRIPTION	QTY
A	Table Top / Dessus de Table 	1PC
B	Table Leg / Pattes de Table 	4PCS

HARDWARE LIST / LISTE DES QUINCAILLERIE		
NO	DESCRIPTION	QTY
C	M6 x 60mm JCBC / Vis (M6 x 60mm) 	8PCS
D	1/4 Flat Washer / Rondelle Plate (1/14) 	8PCS
E	1/4 Spring Washer / Rondelle à ressort (1/4) 	8PCS
F	Allen Key / Clef allen 	1PC

STEP 1 / ÉTAPE 1



STEP 2 / ÉTAPE 2

